

# Predvlhčenie s prípravným vekom



## Krok 1

Uloženie mopov do nádoby

## Krok 2

Nameranie správneho množstva čistiaceho roztoku



## Krok 3

Naliať roztok na prípravné veko



## Krok 4

Počkať cca 15 min. a odobrať prípravné veko



## Step 5

Vybrať mopu a uložiť bielou stranou hore



## Step 6

Nasadiť veko a uložiť box na vozík